

Sr. No.	Операции	Рекомендуемая частота ТО									
		ТО	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Пробег км	650	2750	5250	7750	10250	12750	15250	17750	
1.	Техническое обслуживание		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	Холостой ход и % CO	C, A	C, A		C, A		C, A		C, A		
3.	Регулировка клапанов	C, A	C, A		C, A		C, A		C, A		
4.	Замена масла	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
5.	Бумажный масляный фильтр	R	R		R		R		R		Замена при каждом смене масла
6.	Свеча зажигания, зазор	C, A, R	C, A		C, A		R		C, A		Замена каждые 10000 км
7.	Фильтрующий элемент воздушного фильтра	CL, R	CL	CL	CL	CL	R	CL	CL	CL	Замена каждые 10000 км
8.	Прокладка воздушного фильтра	C, R	C	C	C	C	R	C	C	C	Замена каждые 10000 км
9.	Поплавковая камера карбюратора	CL			CL		CL		CL		Очистка каждые 5000 км
10.	Резиновые патрубки карбюратора	C, R	C	C	C	C	R	C	C	C	Замена каждые 10000 км
11.	Топливные трубки	C, R	C	C	C	C	R	C	C	C	Замена каждые 10000 км
12.	Уровень электролита в батарее	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
13.	Свободный ход ручки сцепления	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
14.	Свободный ход ручки газа	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
15.	Свободный ход тормозной педали	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
16.	Износ тормозных колодок/накладок	CL, R		CL	CL	CL	CL, R	CL	CL	CL	Замена каждые 10000 км
17.	Уровень гидравлической жидкости	C, A, R	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	R	C, A	Замена каждые 15000 км
18.	Уплотнения поршня суппорта	R									Замена каждые 30000 км
19.	Уплотнение цилиндра	R									Замена каждые 30000 км
20.	Тормозной шланг	C, R							C		Замена каждые 30000 км
21.	Вал привода педали заднего тормоза, крепежных элементов(шплинт)	L		L	L	L	L	L	L	L	
22.	Люфт рулевой колонки	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	C, A	
23.	Подшипники рулевой колонки	C, L, R			C		C		C, L, R		
24.	Протяжка всех соединений	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	
25.	Протяжка винтов задней звезды	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	
26.	Демпфер заднего колеса	C, R			C		R		C		Замена каждые 10000 км
27.	Чистка дренажного отверстия глушителя	CL			CL		CL		CL		Очистка каждые 5000Km
28.	Очистка нагара блока цилиндров, притирка клапанов	CL							L		Очистка каждые 30000Km
29.	Трубка вентиляции двигателя	C, R	C	C	C	C	C	C	C	C	Замена каждые 20000 км
30.	Регулировка и смазка цепи	C, A CL, L	C, A, L	CL, A, L	CL, A, L	CL, A, L	CL, A, L	CL, A, L	CL, A, L	CL, A, L	Отрегулируйте все, что вам нужно
31.	Подшипники колес	C, L					C, L, R				Каждые 10000Kms
32.	Регулировка спиц заднего и переднего обода	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	При каждом ТО

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА **BOXER 150**

Sr. No.	Операция		ТО							
		Номер ТО	1'	2	3	4	5'	6	7'	
		Пробег км	650	2750	5250	7750	10250	12750	15250	
37.	Износ протектора шин	C, R			C	C	C,R	C	C	
38.	Масло передней вилке	R							R	Замена каждые 15000Km
39.	Задний амортизатор	C, A			C, A		C, A		C, A	
40.	Комплект втулки стартера	CL, R					CL, R			Каждые 5000Kms.
41.	Чистка вилки сцепления	CL		CL	CL	CL	CL	CL	CL	
42.	Общая смазка	L	L	L	L	L	L	L	L	
43.	Ось маятника	L			L		L		L	Смазка каждые 5000Kms
44.	Втулка оси маятника	L			L		L		L	Смазка каждые 5000Kms

✓ : Указывает операцию, которую нужно выполнить.

« : Он должен быть более часто проверен в районах с более высоким воздействием пыли.

«« : В зависимости от условий эксплуатации

A - Регулировка • C - Проверка • CL - Очистка • L - Смазка • T - Затяжка • R - Замена

Примечание:

Расходные запасные части а также смазки замененные при проведении периодического технического обслуживания являются обязательными и платными для клиента.

Рекомендуемое масло	SAE 20W50 of API 'SL', JASO MA.
Частота замены	1 замена на 650 Km. После этого каждые 2500 Kms.
Рекомендуемое количество	Замена: 1000 ml (1 ltr). Ремонт двигателя: 1100 ml (1.1 ltr).

⚠ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ :

- Очень важно следовать рекомендациям по качеству и частоте замены масла, чтобы оптимизировать срок службы компонентов двигателя.
- Не использовать повторно слитое масло.